内部LAN環境からドメインでBrovalBoxにアクセスする方法

●(BrovalBoxが繋がっている)LAN内から「http://ドメインorサブドメイン/bbm」がアクセスできない場合

● (BrovalBoxが繋がっている) LAN内から「BrovalBox」内の「WordPress」に記事更新(画像投稿)した際 外部からアクセスすると投稿した画像が表示されない場合



注意

- ・PCの設定ファイルを操作する必要があります。
- BrovalBoxを利用する上で、推奨する作業ではありませんので、あくまで自己責任で行って下さい。
- ・「BrovalBox」本体がある内部LANから「http://ドメインorサブドメイン/bbm」が見れる場合は、設定しないようにして下さい。
- ・設定を行ったPCのみアクセスする事ができるようになりますので複数のPCがある場合はそれぞれに設定をして下さい。
- ・実際に外部ネットワークからは接続しておりません。

設定手順

1 「BrovalBox」のIPアドレスを固定に設定

Breval Bloss Disk S	ی باریکی از معنده مع از معند معنده م	「サーバー管理機能」から管理者権限でログインし、
Disk Station × *	- ム >> 共有設定 >> キットワーク	
☆ホーム ▶ E240 -	サーバー名	
a 😋 1649 🔨 🔨	本スト始を入力して(だみ)	Midnagement」 → イットフーク」 → LAN小一ト」 設定の
(語システム)情報 いたがある	木(X)名: brovabox;	
· 著作物·郑康		
🗉 😋 में भारत	LANK-F	手動(*設定する) レナエックを入れ ()K をクリック。
「日本のトワーク」	12thirts	
PPPoE	O THE CHEFS	
(6)1001	PPPDA: 192166.1.	
- :#to	9/9+9/rv20: 235.235.0	
■ ファームウェアの手続	20100 Fiame: 940/# 30-248884 9 C. HTO 833 1300	
i i 😋 15/2	+9P9-9008: 100-101004-00-1010	※この時「毛動で設定する」に表示されている「BrovalBoyのIPアドレス」を控えて
8 2-V		
ラルーフ 一日 日本	Diss a 9-19x4	
🥰 アゴリケーションの設定	DNStr-rf: 192.168.	トさい。
■ C12FU-92	デフォルトゲートウェイ: 192.168.	
A Bla-4		※ 2 で設定を行う際に必要となります
< ×	AvstU xo	
94		

2 「BrovalBox」を操作するPCを以下のように設定

① Cドライブを開く	④ 「drivers」フォルダを開く
ショレン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ	🛅 drivers
②「windows」フォルダを開く	⑤「etc」フォルダを開く
	(interest in the second
③「System32」フォルダを開く	⑥ [hosts]ファイルを開く
i system 32	is hosts ※ 「hosts」ファイルはメモ帳などで開けます。

3 「hosts」ファイル内に「BrovalBox」のIPアドレスとドメインを追加



4 PCの再起動

PCを再起動後、外部ドメイン「http://ドメインorサブドメイン/bbm」からでも「BrovalBox」に接続が できるか確認して下さい。

この設定手順により以下の事ができるようになります。





2