

BrovalBox DS211+ Surveillance Station 基本操作マニュアル

ver1.0

2012年12月13日 作成

IP	カメラの接続方法	 1

IP カメラの接続方法

~LAN 上に接続されたネットワークカメラを、BrovalBox の「Surveillance Station」で接続する方法~

Surveillance Station を利用でき るユーザーでログイン後、admin メニュー「 🖬 」 から、 【Surveillance Station】をクリ ックします。





「Surveillance Station」画面が 表示されますので、【追加】をクリ ックします。

ライブビュー	タイムライン	管理
デバイス	ラメラ	
🗵 カメラ	> 追加 削除 編集	 ▼ ガード ▼ 有効 ▼ 最新の情報に更新
イベント <i>二</i> イベントリスト に エクスポート () マウント 通知	7162-	名前 IP アドレス
システム Note: E-Map ② 詳細 ② 特権 ② ライセンス 山) ログ		



「カメラの追加」画面が表示されま すので、「クイックセットアップ」 にチェックを入れ、【次へ】をクリ ックします。

※解像度やスケジュールから設定を行う場合は、「完全セットアップ」を選択してください。

※クイックセットアップ後でも解像度やス ケジュール設定は可能です。



カメラの追加の「デバイス情報」画 面が表示されますので、LAN内に 設定したネットワークカメラの情報 を入力します。

※LAN内に設定したネットワークカメラの 情報はネットワークカメラの取扱い説明書 等をご確認ください。



入力後、「カメラのテスト」をクリ ックし、右の画面に接続された画像 が表示がされたら、【終了】をクリ ックします。

カメラの追加	8
デバイス皆報	
名前: IP アドレス: 1 ポート: メーカー: F カメラ モデル: E ビデオ形式: M ユーザー名: E パスワード: ・	xample 92.168.1 0 anasonic L-C111 v UPEG v mтр v rovalbox
	前へ 終了 キャンセル

5

「Surveillance Station」画面に 戻りますので、追加したネットワー クカメラの情報が表示されているこ とを確認し、【ライブビュー】をク リックします。



6

「ライブビュー」画面が表示され、 接続しているネットワークカメラが 表示されれば設定は完了となりま す。

