



BrovalBox DS213+ Audio Station

基本操作マニュアル

ver1.0

目次


音楽ファイルの追加方法	1
音楽の再生方法	3

音楽ファイルのアップロード方法

～「Audio Station」で再生するための音楽ファイルの追加方法～

1

File Station を利用できるユーザーでログイン後、**【File Station】** をクリックします。



2


File Station 画面が表示されるので、「music」を選択した状態で「アップロード」から**【アップロード - スキップ】**か**【アップロード - 上書き】**を選択します。

■アップロード - スキップ

⇒既に同じファイルが存在した場合、スキップします。


■アップロード - 上書き

⇒既に同じファイルが存在した場合、上書きします。



3

ファイルの選択画面が表示されるので、アップロードしたい音楽ファイルを選択後、**【開く】** をクリックします。



4


選択された音楽ファイルが自動的にアップロードされ、指定したフォルダに表示されれば、アップロードは完了となります。




音楽の再生方法

～「music」フォルダにアップロードした音楽ファイルを、Audio Station で再生する方法～

1

Audio Station を利用できるユーザーでログイン後、admin メニュー「」から **Audio Station** をクリックします。




2

Audio Station 画面が表示されるので、「ライブラリ」の項目から条件に合わせた項目をクリックします。



3

取り込んだ音楽ファイルが表示されますので、再生したい「音楽ファイル」を選択して【▶】をクリックすると音楽が再生されます。



Audio Station で再生できる対応フォーマットは、以下のようになります。

■オーディオフォーマット (元のフォーマット)・・・「M4A」「M4B」「MP3」「WAV」

※IEはWAVに対応していません。

■オーディオフォーマット(コード変換ストリーミング)・・・「AIFF」「APE」「Apple Lossless」
「FLAC」「Ogg Vorbis」「WMA」「WMA PRO」「WMA VBR」

■USBスピーカー、Bluetoothスピーカー・・・「AAC」「AIFF」「APE」「Apple Lossless」「FLAC」
「M4A」「M4B」「MP3」「Ogg Vorbis」「WAV」「WMA」「WMA PRO」「WMA VBR」